



ESTUFAS

EF.2.031 - ESTUFA OURO CURVA X 3 BANDEJAS X 127V
 EF.2.032 - ESTUFA OURO CURVA X 3 BANDEJAS X 220V
 EF.2.041 - ESTUFA OURO CURVA X 4 BANDEJAS X 127V
 EF.2.042 - ESTUFA OURO CURVA X 4 BANDEJAS X 220V
 EF.2.051 - ESTUFA OURO CURVA X 5 BANDEJAS X 127V
 EF.2.052 - ESTUFA OURO CURVA X 5 BANDEJAS X 220V
 EF.2.061 - ESTUFA OURO CURVA X 6 BANDEJAS X 127V
 EF.2.062 - ESTUFA OURO CURVA X 6 BANDEJAS X 220V
 EF.2.071 - ESTUFA OURO CURVA X 7 BANDEJAS X 127V
 EF.2.072 - ESTUFA OURO CURVA X 7 BANDEJAS X 220V
 EF.2.211 - ESTUFA OURO CURVA DUPLA X 10 BANDEJAS X 127V
 EF.2.212 - ESTUFA OURO CURVA DUPLA X 10 BANDEJAS X 220V
 EF.2.221 - ESTUFA OURO CURVA DUPLA X 12 BANDEJAS X 127V
 EF.2.222 - ESTUFA OURO CURVA DUPLA X 12 BANDEJAS X 220V
 EF.2.241 - ESTUFA OURO CURVA DUPLA X 14 BANDEJAS X 127V
 EF.2.242 - ESTUFA OURO CURVA DUPLA X 14 BANDEJAS X 220V
 EF.2.261 - ESTUFA OURO CURVA DUPLA X 6 BANDEJAS X 127V
 EF.2.262 - ESTUFA OURO CURVA DUPLA X 6 BANDEJAS X 220V
 EF.2.281 - ESTUFA OURO CURVA DUPLA X 8 BANDEJAS X 127V
 EF.2.282 - ESTUFA OURO CURVA DUPLA X 8 BANDEJAS X 220V
 EF.3.071 - ESTUFA SUPREMA CURVA X 3 BANDEJA X PIZZA 220V
 EF.3.072 - ESTUFA SUPREMA CURVA X 3 BANDEJA X PIZZA 220V
 EF.5.021 - ESTUFA PRATA CURVA X 2 BANDEJAS X 127V (2 GRANDES)
 EF.5.022 - ESTUFA PRATA CURVA X 2 BANDEJAS X 220V (2 GRANDES)
 EF.5.031 - ESTUFA PRATA CURVA X 3 BANDEJAS X 127V (1 MEDIA + 2 GRANDES)
 EF.5.032 - ESTUFA PRATA CURVA X 3 BANDEJAS X 220V (1 MEDIA + 2 GRANDES)
 EF.5.041 - ESTUFA PRATA CURVA X 4 BANDEJAS X 127V (1 GRANDES)
 EF.5.042 - ESTUFA PRATA CURVA X 4 BANDEJAS X 220V (1 GRANDES)
 EF.5.051 - ESTUFA PRATA CURVA X 5 BANDEJAS X 127V (5 GRANDES)
 EF.5.052 - ESTUFA PRATA CURVA X 5 BANDEJAS X 127V (5 GRANDES)
 EF.5.211 - ESTUFA PRATA CURVA DUPLA X 4 BANDEJAS X 127V (4 GRANDES)
 EF.5.212 - ESTUFA PRATA CURVA DUPLA X 4 BANDEJAS X 220V (4 GRANDES)
 EF.5.261 - ESTUFA PRATA CURVA DUPLA X 6 BANDEJAS X 127V (2 MEDIAS + 4 GRANDES)
 EF.5.262 - ESTUFA PRATA CURVA DUPLA X 6 BANDEJAS X 220V (2 MEDIAS + 4 GRANDES)
 EF.5.281 - ESTUFA PRATA CURVA DUPLA X 8 BANDEJAS X 127V (8 GRANDES)
 EF.5.282 - ESTUFA PRATA CURVA DUPLA X 8 BANDEJAS X 220V (8 GRANDES)
 EF.5.211 - ESTUFA PRATA CURVA DUPLA X 10 BANDEJAS X 127V (10 GRANDES)
 EF.5.212 - ESTUFA PRATA CURVA DUPLA X 10 BANDEJAS X 127V (10 GRANDES)

Você acaba de adquirir um produto **Marchesoni**, empresa que há mais de 65 anos se preocupa com a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus clientes. Este manual foi preparado para que você possa melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança. Leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Guarde este documento para futuras referências.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

A **Marchesoni** está preocupada com a segurança pessoal dos usuários e consumidores de seus produtos. Antes de usar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso.

1 - Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é compatível com a etiqueta indicada no produto (127V ou 220-240V). Caso a tensão não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.

2 - Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar

de um aparelho elétrico, é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se inclusive contra choques.

3 - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

4 - Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

5 - Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. O mau funcionamento pode provocar danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a segurança do usuário. Leve-o a uma Assistência Autorizada **Marchesoni** para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

6 - Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimaduras. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cabo elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada **Marchesoni**.

7 - Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve-o a uma Assistência Autorizada **Marchesoni**.

8 - Não deixe o cabo elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

9 - Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

10 - O uso de peças ou acessórios, principalmente cabo elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes ao usuário, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.

11 - Ao ligar ou desligar o plugue da tomada elétrica, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue para evitar choque elétrico.

12 - Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, principalmente onde houver crianças, para que acidentes sejam evitados.

13 - Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando sobrecargas elétricas que podem causar danos aos componentes do produto e provocar acidentes.

LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Lave cuidadosamente todas as bandejas com água e detergente, eliminando todo e qualquer tipo de resíduos industrial.

INSTRUÇÕES DE USO

Leia atentamente as instruções de uso a seguir. Elas irão lhe auxiliar na utilização correta e mais segura de seu equipamento. Em primeiro lugar verifique a voltagem do seu aparelho. Não é necessário inicialmente colocar uma temperatura acima da desejada, para depois reduzi-la.

Esse procedimento não acelera o aquecimento da estufa, ao reduzi-la, acaba ressecando o salgado, além de gerar desperdício de energia elétrica.

Não coloque salgado frio na estufa quente, nem quente na estufa fria, Isso embaça o vidro devido ao choque térmico, sugerimos ligar a estufa na mesma hora em que se inicia o preparo do salgado, para que a estufa tenha tempo suficiente de esquentar.

Mantenha as portas fechadas quando não tiver sendo tirado ou colocado salgado na estufa para melhor rendimento.

Verifique periodicamente o nível de água, no umidificador completando sempre que necessário, para isso remova-o de dentro da estufa e coloque água.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

A limpeza deve ser feita diariamente, mas antes de efetuar-la, desconecte o equipamento da rede elétrica, retirando o plugue da tomada.

Remova as bandejas e lave-as com pano ou bucha macia e sabão líquido, enxague completamente em seguida. O que pode deixar resíduos que causarão gosto desagradável aos alimentos

Nunca utilize abrasivos tipo sapólio, esponjas e palha de aço, o que ocasionará pequenos riscos, retirando o brilho do aço inox.

Na limpeza dos vidros e das portas, utilize um pano ou bucha úmida e limpa, seque imediatamente com pano.

Recomendamos que sequem o corpo do equipamento, utilizando um pano macio, evitando assim que a água seque naturalmente e deixe pequenas mascas opacas.

Evite que substâncias ácidas ou sais sequem sobre a superfície do aço inox, o que poderá ocasionar manchas.

ATENÇÃO

Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes aquecidas do produto, para se proteger contra acidentes.

A fim de evitar queimaduras, não introduza nenhuma parte do corpo ou objetos no interior do produto, nem permita o contato com as partes quentes.

Espera o produto esfriar para limpá-lo ou guardá-lo, a fim de evitar queimaduras.

Verifique se o interruptor está desligado antes de inserir ou retirar o plugue da tomada.

O aparelho não deve ser limpo por jato de água.

EM CASO DE DIFICULDADE

Antes de levar o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada da Marchesoni**, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona.	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma tensão.

TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

1 – PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

a) O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), pelo prazo de 6 meses contra defeitos constatados de fabricação.

b) Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que torne o impróprio ou inadequado ao uso regular.

c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o certificado de garantia, devidamente preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

2 – EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

3 – LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma **Assistência Autorizada**, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.

4 – CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**).

Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

5 – FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

MC MARCHESONI LTDA, - CNPJ 03. 885.918/0001-53- Rua São Paulo, 243, Fazendinha – Santana de Parnaíba –SP - Brasil.

Fone: 55 11 4156-8989

E-mail: assistencia@marchesoni.com.br

www.marchesoni.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome: _____

Lote: _____ Modelo: _____

Tensão: _____

REVENDEDOR

Nome: _____

Nota Fiscal: _____

Data da Compra: ____/____/____